お客さまへ

ご使用前に、この「取扱説明書」を必ずお読みください。お読みになった後、 大切に保存し、必要なときにお役立てください。

安全のために必ずお守り

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに 結びつく可能性があるもの

器具の改造や指定部品以外の交換はしない。 必ず当社製ランプを使用する。 (火災・感電・落下の原因)




器具を布や紙などで覆わない。

(可燃物をかぶせて使うと火災の原因) 器具のすき間や放熱穴に金属類を差し込まない。


(火災・感電の原因)

注意

誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・ 家財などの損害に結びつくもの



(火災・感電の原因) 器具の直下や近くにストーブなどの熱器具を置か ない。



光を直視しない。(長時間直視すると目を痛める原因) ●照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、

- 外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。 点検・交換をおすすめします。LED 光源は寿命が来ても、 暗くなりますが点灯し続けます。点灯出来るからといっ て継続して使用が可能というわけではありません。
- ※使用条件は周囲温度 30℃、1 日 10 時間点灯、年間 3000 時間点灯です。



器具は指定の制御装置と組み合せて使う。 (過熱して火災の原因)

明るく安全にご使用いただくために半年に1回の 保守・点検を行う。

- ●周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合は寿命が 短くなります。
- 3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください
- ●点検せずに長期間使用し続けると、まれに、発煙・発火・ 感電などに至る恐れがあります。

器具の取扱い

- ■テレビ、ラジオなどの音響機器や、赤外線リモコン、 ワイヤレス機器などに、雑音や動作不良を起こす場合 があります。
- ■器具の近くでワイヤレスマイクを使用すると、雑音が 入り正常に作動しない場合があります。
- ■放送設備などの音声信号や映像信号は微弱なため、電源 線や安定器の配線からの雑音を受けることがあります。

ランプ交換・器具の清掃 - ∕़ 警 告 電源スイッチを切ってから行う(感電の原因)

| 定格AHXランプ交換| (タイマーリセット)

初期照度補正形はランプの点灯時間に応じて調光率を 変化させ、一定の光束を保つよう設計されています。 従ってランプ交換時はランプの点灯時間を記憶した 器具側のタイマーをリセットさせる必要があります。

- 〈タイマーリセットについて〉
- (1) 器具1台のみリセットする場合
- ①電源 OFF 後、ランプを取外します。 ②ランプを取外した状態で
- 『電源ON(1秒間)→OFF(1秒間)』 を3回繰り返します。
- ③新しいランプを取付け、電源をON します。
- (2) 同一電源回路の器具と一斉に リセットする場合
- ①電源OFF後、全ての器具のランプ を新しいものに交換します。
- ②ランプを装着した状態で 『電源ON(1秒間)→OFF(1秒間)」 を6回繰り返します。
- ③3秒以内に電源をONします。
- ※リセット操作が正しく行われたら、電源 ON の約5秒後に 調光点灯します。(器具は初期状態に戻ります)

- ○適合ランプは「LDL40S 一般屋内 B 入力 特性表(E769Z468)」をご覧ください。
- ○当社製ランプを使用してください。

⚠注意 清掃

点灯中及び消灯直後の器具には 触らない(高温のためやけどの原因)

- <器具のお手入れについて> 器具の汚れは、柔らかい布をうすめた中性洗剤 につけてよくしぼってから拭きとり、さらに 洗剤成分が残らないようによくしぼった水拭き 用の柔らかい布で仕上げてください。 シンナー、ベンジン、みがき粉やたわし、熱湯、 アルカリ性洗剤、薬品などは使用しないでください。
- <ランプのお手入れについて> ランプカバーはキズつきやすいのでメガネ 拭き等柔らかい布で拭いてください。

61

- ●壁面や床面等への照射距離が近い時や照射面によって は光ムラが気になる場合があります。ご了承ください。
- LED 素子にはバラツキがあるため、器具内の個々 LED や同一形名の器具でも発光色、明るさが異なる 場合があります。ご了承ください。

保証について

■無僧修理

照明器具の商品納入日より1年間、また照明器具に 内蔵されている LED 光源・電源ユニットは3年間です。 ※保証期間と保証内容についての詳細はカタログを参照ください。

LED 光源・電源ユニットの故障による不点灯不具合に つきましては、代替商品または LED 光源・電源ユニッ を 5 年間無償提供させていただきます。

異常時 の処置

- 🅂 警告

煙が出たり、変な臭いがしたり、破損したなど異常を感じた場合はすぐに電源を切る。(火災・感電の原因) 煙が出なくなるのを確認して、工事店または下記連絡先にご相談ください。

この説明書は、 再生紙を使用 しています。

三菱電機株式会社

〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-14-40 ☎(0467)41-2729 (営業本部)

三菱電機照明株式会社 ☎(0467)41-2773 (品質保証部サービス課)



このたびは三菱照明器具をお買上げいただき ありがとうございました。

E769Z358H21 保管用

三菱LED照明器具

トラフ形器具

初期照度補正形はランプ寿命末期まで、 常に定格ランプ出力の約76%の光束を 維持する様設計されています。

EL-LKL4931B

AHX (初期照度補正形 + 連続調光形 20~100% 連続調光可) AHN (固定出力形)

○この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。またアフターサービスもできません。 ○電源周波数 50Hz、60Hz 共用形ですから、日本全国どこでも使用できます。

○施工の前に、この「取扱説明書」を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。

○取付工事の後、必ずお客さまにお渡しください。


安全のために必ず守るこ

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を ▲警告、▲注意の表示で区分して説明しています。 表示の意味は表中で説明しています。

器具取付けの際は電線を挟まない。

(絶縁不良により感電・火災の原因)

図記号の意味は次のとおりです。



. 必ず指示に従い 行ってください。

|**引火する危険のある雰囲気で使わない**。(ガソリン・ 可燃性スプレー・シンナー・ラッカー・可燃性粉じんのある (火災の原因) 所で使わない)



配線工事の際、電線の絶縁体にキズをつけない。 (絶縁破壊により感電・火災の原因)



施工は電気工事士の有資格者が電気設備の技術 基準・内線規程に従い行う。

器具を密集して取付けない。(10cm 以上離す)

注意 誤った取扱いをしたときに、傷害または 家屋・家財などの損害に結びつくもの

高温(35℃を超える)、高湿(85%RHを超える)。 粉じん、油煙の多い場所、腐食性ガスの出る場所、 強い振動・衝撃のある場所で使わない。 (落下・感電・火災の原因)

直付・吊り下げ兼用器具です。壁付は横方向のみ 取付けることができる。指定方向以外では取付けな い。(落下・火災の原因)



直射日光の当たる場所で使用しない。

器具を乾燥不十分なクロス貼り・コンクリート面には 取付けない。(絶縁不良やさびにより感電・落下の原因) 表示された電源電圧以外では使わない。特に定格 電圧の90%以下の電圧使用は、電源ユニットの (火災・感電の原因) 短寿命、故障となります。



(器具が過熱して火災の原因) −般屋内用器具です。屋外、水気・湿気のある場所 (例:トイレ・厨房・脱衣所など)、及び軒下、 屋外通路、アーケードなどの雨線内では使用しない。

狭い箱のような中で使わない。また、器具を隠して

5℃以下の低温域で使用しない。 (結露などにより絶縁不良・火災・感電の原因)

(器具の温度が高くなり火災の原因)

使う場合は、放熱を妨げない。



必ず当社製ランプを使用する。 (器具短寿命の原因)

(火災・感電の原因)

お願い

- ■周囲温度は5~35℃の範囲でご使用ください。 5℃以下の低温域での使用は、結露などにより絶縁 不良・火災・感電の原因になります。
- ■硫黄成分を含む温泉地など、腐食性ガスが発生する場所 での使用はお避けください。光学特性等に不具合が発生 することがあります。
- ■油煙のある場所では使わないでください。 (光学特性が低下する原因となります。)
- ■電力線搬送を使用した機器と電源を共用すると、 電力線搬送機器が正常に作動しない場合があります。
- ■器具と半導体スイッチ式人感センサスイッチを組合せると チラツキや騒音の発生、電源ユニット故障の恐れがあります。 リレー接点式人感センサスイッチをご使用ください。

入力特性

■入力特性は「LDL40S 一般屋内 B 入力特性表(E769Z468)」をご覧ください。

AHX


2 AHN

知っておいていただきたいこと

○誘導及び空間波無線に対する影響

使用周波数が数百 kHz の誘導無線(同時通訳システム)及び 数百 MHz の空間波無線の場合、雑音が入ることがあります ので事前確認することをおすすめします。100V 電源の場合 には、接地工事することにより低減できる場合があります。

- ○電源 ON 状態でランプ交換を行わないでください。保護 動作にてランプが点灯しない場合があります。その際は、 電源を入れなおしてください。
- ○連続調光の下限域で使用する場合、器具ごとの明るさ がばらつくことがあります。予めご了承ください。



取付前の確認

- ○ランプを含む器具質量(約 1.6kg)に十分耐えるよう取付ボルトまたは 木ねじ取付部の強度を確保する。
 - ・取付ボルトを使用の場合は、W3/8 または M10 を使用する。
 - ・木ねじを使用の場合は、丸木ねじの呼び径 4.1 以上を使用する。

- 爪警告

器具の取付けは質量に耐える所に取付ける (落下の原因)

┛ ソケットを取付ける

○本体に内蔵してあるソケットを、ソケット台へ差し込む。

器具本体を取付ける

- (1) 電源線・アース線を本体電源用穴から引き込んでおく。
- (2) 定格 AHX を連続調光で使用する場合は、付属のコードブッシュを照明 器具本体の信号線用穴にはめ込み、信号線を引き込む。
- (3) 本体を取付ボルトまたは木ねじで確実に 取付ける。

- / 1 警告

取付けが不完全な場合 落下の原因

電源線を電源端子台に接続する

(1) 電源線を電源端子台の差し込み穴に確実に差し込む。

はずし穴 (電源線)

皮むき長さ

11~13mm

雷源線

(高電位側)

電源線

(低電位側)

信号線端子台

皮むき長さ

9~11mm

接続が不完全な場合は、接続不良によ る発熱により火災の原因

(2) アース線を差し込み穴に確実に差し込む。

一个警告

アース工事は電気設備の技術基準に従 い行う(アース工事が不完全な場合 は感電・火災の原因)


- < D種(第3種)接地工事が必要です。>
- ○電源端子台の容量は 20A です
- ○適合電線: φ 1.6mm 単線 φ 2.0mm 単線

-<u>∧</u>警告·

送り配線は照明器具専用とし、容量を確認して接 続する(容量を超えると電源端子台が過熱・損傷 し火災の原因)

┌∕҈Ѷ警告∙

電源の接続は適合太さの電源線の被覆を指定長さ にむき、1本ずつ速結端子の奥まで差し込む(差 し込み不十分は接触不良により火災・感電の原因)



(アース線)

確実に

差し込む

アース線

信号線

○電源線接続の速結端子の電源線を取り外すときは、幅6mmのマイナス ドライバーを、はずし穴にまっすぐに差し込んでください。

4-2 信号線を信号線端子台に接続する

※定格AHXを連続調光で使用する場合のみ。

(定格AHNの場合、及び定格AHXを初期照度補正形で使用する場合、本項は不要です)

○信号線を信号線端子台の差し込み穴に 確実に差し込む。

適合信号線 φ 0.9mm ~ φ 1.2mm CPFV-1P

接続が不完全な場合、動作不良の原因 となります。

- ○調光信号が入力されると、初期照度補正は解除 されますが、連続点灯時間はカウントし続けます。
- ○信号線端子台に接続された信号線を取り外すときは、 幅6mmのマイナスドライバーを、はずし穴へまっす ぐに差し込んでください。

-<u>/</u>() 警告


信号線端子台には電源線を接続しない (過熱・損傷し火災の原因)

反射板を取付ける

○反射板を本体側面の凸部に確実にはめ込む。

·<u>//</u>注意=

取付けが不完全な場合落下の原因




6 ランプを取付ける


(1) 接地側(ランプ1 本ピン)を 取付ける。





(2) 給電側(ランプ2本ピン)を 取付ける。



(3) ランプの発光部が照射方向となるように 90 度回転させ確実に取付ける。







四角形状のマーク

【LDL40Tタイプ】



ランプ取付け後、ランプロ金表面の四角形状のマークが給電側ソケットの ランプピン挿入部の位置にあることを確認して下さい。


(取付けが不完全な場合、落下の原因)

※ランプ口金表面に四角形状のマークがない場合は、ランプマーク表示の 中心延長線上がランプピン挿入部の位置にあることを確認して下さい。

給電側ソケット

連続取付の場合

- (1) 器具の連続取付の場合、連結金具 REA50 を使用する。 尚、別売になっていますので別途お買い求め願います。
- (2) 取付ボルトの間隔を確かめる。(単位 mm)



(3) 本体の連結は本体端部側の ダルマノックアウトを抜いて本体の 背面より連結金具を取付けてから 本体を取付ける。(本体A)

(4) 次に連結して取付けられる本体の ダルマ穴に先に取付けられた連結金具の ねじ頭をダルマ穴より差し込んでから 本体を取付ける。(本体B)

